



**COMBI-CAMP**

## Gebruiksaanwijzing Combi-Camp Boogluifel

### Aan de wagentent



Rits de windhoeken aan de luifel en het geheel rechtstreeks aan de wagentent, te beginnen aan weerszijden tot bovenin bij de telescoopstok. Rits de boog in de luifel en zet hem aan weerszijden vast aan de grond. Bevestig het afstandslint tussen de beide poten om de breedte te bepalen. Neem de middelste telescopische stok uit het voortentframe en bevestig de platte bek hierin. Haak de nokstok in de platte bek, laat hem op de boog rusten en span hem uit.



Zet de windhoeken aan de grond vast in een rechte lijn naar beneden langs de wagentent en vervolgens recht vooruit. Positioneer de boog ter hoogte van het middelste afspanpunt van de windhoek. Verwijder het afstandslint. Stel de boog desgewenst strakker of losser met behulp van de buisklemmen.

### Aan de voortent



Rits de bijgeleverde adapter aan de boogluifel, plaats deze over de pinnen van het voortentframe en span de banden naar beneden. Rits de boog in de luifel en zet hem aan weerszijden vast aan de grond. Bevestig het afstandslint tussen de beide poten om de breedte te bepalen. Bevestig de nokstok van de boogluifel met dop in het middenkruis van het voortentframe. Bij iQ gebruikt u alleen de eerste helft van het petluifelstokje, bij katoen gaat de nokstok rechtstreeks in het span hem uit.

Zet de windhoeken aan de grond vast in een rechte lijn naar beneden langs de wagentent en vervolgens recht vooruit. Rol de overbodige hoeken van de windhoeken op. Positioneer de boog ter hoogte van het middelste afspanpunt van de windhoek. Verwijder het afstandslint. Stel de boog desgewenst strakker of losser met behulp van de buisklemmen. Rol de overbodige ritsen op en stop ze in de pockets, die u met klittenband bevestigt.

## Inhoud van de verpakking

- 1 Luifel
- 2 Windschermen
- 1 Adapter voor de voortent
- 1 Boogstok in delen
- 2 Eindstukken voor de boog
- 1 Platte bek voor nokstok
- 1 Nokstok met haak (bij gebruik aan wagentent)
- 1 Nokstok met dop (bij gebruik aan voortent)
- 2 Verlengstukken voor de nokstok
- 2 Afspanlinten lang voor adapter
- 3 Afspanlinten lang voor voorzijde (een keer afwijkend voor het midden)
- 2 Afspanlinten kort voor zijkanten
- 14 Haringen
- 2 Grondpennen voor grondplaten
- 2 Grondplaten
- 1 Afstandslint
- 8 Elastieken