

GEBRUIKSAANWIJZING KANTBEUGELS



INHOUD PER SET:

- 2 x kantelbeugels met bokwielen (draagvermogen per wiel max.130 kg)
- 2 x tapbout M10x45 met borgmoer
- PVC schuimband (de verhoging kokers worden afhankelijk van het type vouwwagen

MONTAGE:

1. Plak het schuimband op het lange gedeelte van de kantelbeugel.
2. Plaats de beugel in de standaard koker onder de wagen.
3. Monteer de twee M10 bouten met moer

Het is belangrijk om de wagen voor het kantelen zo licht mogelijk te maken. Denk hierbij aan:

- bermkeuken verwijderen
- voortent en luifels inclusief frames uit de wagen halen.
- slaapplank of lattenbodembod vast zetten.
- verder alle losse delen verwijderen en of vastzetten.
- wij adviseren om met minimaal 3 volwassen mensen de wagen te kantelen.

