

# GEBRUIKSAANWIJZING ALLESDRAGER



## INHOUD PER SET:

- 4 kokerprofiel met verticale staanders
  - 2 gebogen kokerprofielen
  - 2 dakliggers
  - 4 x gripbouten en handschroef M6
  - 8 x slotbout 45 mm, ring en handschroef M6
  - 4 borgpennen met splitpen
  - 30 cm pvc schuimband
- 
- plak het pvc schuimband op de 4 staanders. (tegen beschadiging van het plaatwerk)
  - plaats het kokerprofiel met staander in de standaard koker onder de wagen 4 x.
  - schuif het gebogen kokerprofiel boven op de staander 2 x
  - Doe dit ook met de andere zijde
  - Monteer de twee bisonyl stroken over de liggers en leg de liggers in de daarvoor bestemde overgang zodat deze overeenkomen met de voorgeboorde gaten,
  - monteer de gripbouten M6 met handschroef in de daarvoor bestemde gaten, zie foto
  - monteer de 4 borgpennen in de standaard koker onder de wagen en plaats de borgclips
  - zet met de 8 slotbouten en handschroeven de liggers vast op de beugels.

De allesdrager mag maximaal 4 fietsen dragen met een maximaal gewicht van 50 kg.

